



Jak skonfigurować bramki Linksys SPA1001, PAP2 i PAP2T?

1. Najbardziej zalecanym sposobem konfiguracji bramki jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez IPFON. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uzupełnić poniższy link o adres IP bramki (można go odsłuchać wybierając z klawiatury telefonu **** i 110#) i uruchomić go z komputera pracującego w tej samej sieci

link: http://adres_IP_bramki/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/init.cfg

(np. <http://192.168.1.105/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/init.cfg>)

2. Następnie zaloguj się do bramki wpisując jej adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Line x:

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Jeśli chcesz bramkę skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

1. z klawiatury telefonu podłączonego do bramki wybrać **** i 110# i odsłuchać adres IP,
2. zalogować się do konfiguratora bramki wpisując w przeglądarce jej adres IP,
3. kliknąć w prawym górnym rogu na "admin login"
4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **800 [sekund]**

Proxy: **sip.ipfon.pl** lub **213.218.117.66**

Display Name/Name: -

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Use Auth ID: **NO**

Auth ID: -

Preferred Codec: **G726-32**

Dane o swoim koncie SIP znajdziesz po zalogowaniu się do IPFON24 w Instrukcji Konfiguracji.

Jak skonfigurować router ADSL Linksys WAG54G-P2?

1. Najbardziej zalecanym sposobem konfiguracji bramki jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez IPFON. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego routera

link: [http://192.168.1.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\\$PN/init.cfg](http://192.168.1.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/$PN/init.cfg)

2. Następnie zaloguj się do routera wpisując adres IP: 192.168.1.1 w pasku adresu przeglądarki internetowej i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Line x:

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Jeśli chcesz router skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: **http://192.168.1.1**,
2. podać nazwę i hasło - admin, admin,
3. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
4. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **800 [sekund]**

Proxy: **sip.ipfon.pl** lub **213.218.117.66**

Display Name: -

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Use Auth ID: **NO**

Auth ID: -

Preferred Codec: **G726-32**

Dane o swoim koncie SIP znajdziesz po zalogowaniu się do IPFON24 w Instrukcji Konfiguracji.

Jak skonfigurować router Linksys RT31P2 i WRT54GP2?

1. Najbardziej zalecany sposób konfiguracji routera jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez IPFON. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego routera

link: <http://192.168.15.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/init.cfg>

2. Następnie zaloguj się do routera wpisując adres IP: 192.168.15.1 w pasku adresu przeglądarki internetowej i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Line x:

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Jeśli chcesz router skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: **http://192.168.15.1/Voice_adminPage.htm**,
2. podać nazwę i hasło - admin, admin,
3. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
4. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **800 [sekund]**

Proxy: **sip.ipfon.pl** lub **213.218.117.66**

Display Name: -



User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Use Auth ID: **NO**

Auth ID: -

Preferred Codec: **G726-32**

Dane o swoim koncie SIP znajdziesz po zalogowaniu się do IPFON24 w Instrukcji Konfiguracji.

Jak skonfigurować router Linksys RTP300, WRTP54G i WRP400?

1. Najbardziej zalecany sposób konfiguracji routera jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez IPFON. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego routera

link: [http://192.168.15.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\\$PN/init.cfg](http://192.168.15.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/$PN/init.cfg)

2. Następnie zaloguj się do routera wpisując adres IP: 192.168.15.1 w pasku adresu przeglądarki internetowej (login: admin, password: admin) i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Voice-> Line:

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Jeśli chcesz router skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: **http://192.168.15.1**,
2. podać nazwę i hasło - admin, admin,
3. kliknąć na Voice -> Admin Login -> Advanced View,
4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **800 [sekund]**

Proxy: **sip.ipfon.pl** lub **213.218.117.66**

Display Name: -

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Use Auth ID: **NO**

Auth ID: -

Preferred Codec: **G726-32**

Dane o swoim koncie SIP znajdziesz po zalogowaniu się do IPFON24 w Instrukcji Konfiguracji.

Jak skonfigurować router Linksys SPA2102 i SPA3102?

1. Najbardziej zalecanym sposobem konfiguracji routera jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez IPFON. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy uruchomić poniższy link z komputera podłączonego do tego routera

link: [http://192.168.0.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\\$PN/init.cfg](http://192.168.0.1/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/$PN/init.cfg)

2. Następnie zaloguj się do routera wpisując adres IP: 192.168.0.1 w pasku adresu przeglądarki internetowej (login: admin, password: admin) i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Voice->Line:

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Jeśli chcesz router skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: **http://192.168.0.1**,

2. podać nazwę i hasło - admin, admin,

3. kliknąć na Voice -> Admin Login -> Advanced View,

4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),

5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **800 [sekund]**

Proxy: **sip.ipfon.pl** lub **213.218.117.66**

Display Name: -

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Use Auth ID: **NO**

Auth ID: -

Preferred Codec: **G726-32**

Dane o swoim koncie SIP znajdziesz po zalogowaniu się do IPFON24 w Instrukcji Konfiguracji.

Jak skonfigurować telefon Linksys SPA92x i SPA94x?

Najbardziej zalecanym sposobem konfiguracji bramki jest wykorzystanie szablonu konfiguracji rekomendowanego przez IPFON. Aby skorzystać z tego szablonu wystarczy:

1. uzupełnić poniższy link o adres IP telefonu i uruchomić go z komputera pracującego w tej samej sieci

link: [http://adres_IP_telefonu/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/\\$PN/init.cfg](http://adres_IP_telefonu/admin/resync?http://cfg.ipfon.pl/ipfon/$PN/init.cfg)

2. Następnie zaloguj się do telefonu wpisując jego adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej i uzupełnij już tylko 2 pola w zakładce Ext x:

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**



Jeśli chcesz telefon skonfigurować "ręcznie", to w tym celu musisz:

1. odczytać adres IP telefonu,
2. zalogować się do konfiguratora telefonu wpisując w przeglądarce jego adres IP,
3. kliknąć w prawym górnym rogu na "admin login"
4. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (Ext 1 lub Ext 2),
5. podać następujące parametry:

NAT Keep Alive Enable: **Yes**

Register Expires: **800 [sekund]**

Proxy: **sip.ipfon.pl** lub **213.218.117.66**

Display Name/Name: -

User ID: **nazwa konta SIP (np. ipfon003)**

Password: **hasło konta SIP**

Use Auth ID: **NO**

Auth ID: -

Preferred Codec: **G726-32**

Dane o swoim koncie SIP znajdziesz po zalogowaniu się do IPFON24 w Instrukcji Konfiguracji.